



## MASCARILLA DE PROTECCIÓN TRANSPARENTE

Mascarilla higiénica reutilizable  
homologada según la normativa  
UNE:0065:2020  
Certificado ITEL C.12437

95,5% de eficacia  
filtración bacteriana

Hasta 45 lavados.



Disponible en 4 tamaños:  
adulto, adolescente, niño y mini.



Se desinfecta con el  
**DESINFECTANTE  
HIGIENIZANTE de PROBEX**



**Datos técnicos:** Certificada según la normativa UNE0065:2020. Eficacia Filtración Bacteriana (BFE%) 95,5%. Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm<sup>2</sup>) 43. Eficacia de filtración de aerosoles 97%. Diámetro de filtración de partículas (micras) 96(0,3)

Tejido 100% Poliamida. Peso 50 gr/ml.

Reciclable 100%. Certificado ITEL. C-12437

**Advertencia:** Este dispositivo no es un producto sanitario ni un equipo de protección individual.

**Recomendaciones de uso:** El no realizar estas recomendaciones podría alterar su nivel de transparencia. Lavado a mano al menos cada 24h de uso. No la arrugues ni dobles mientras la lavas. Utiliza jabón o spray desinfectante PROBEX para lavarla. Deja que se seque y vuelve a usarla de nuevo.

**Datos técnicos para lavado a máquina:** Test de 45 lavados 30°C superado en el laboratorio sin alteraciones remarcables en el producto. No utilizar lejía. Solo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En caso de no ser bactericida, no utilizar ningún tipo de suavizante. Sólo utilizar pre-lavado si el tejido incorpora manchas y suciedad que se fijarían con la temperatura del lavado. En caso contrario no es necesario utilizar pre-lavado. Utilizar un nivel de agua alto en el lavado. Tiempo de lavado 6-8 min. Temperatura de lavado: 30°C. Detergente humectante ligeramente alcalino, no superior a pH9. Enjuague sólo con agua 3 ciclos. El detergente usado para el lavado de este tejido debe estar exento de blanqueamiento óptico. El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las revoluciones de la máquina lavadora y su factor K. Puede utilizarse secadora hasta 70°C.



+ 34 629 33 30 58

info@probex.es

